



ПАСПОРТ

АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА

Модель: HKN-PCORN-T



1. Краткое вступление

Этот аппарат для приготовления попкорна сочетает в себе преимущества импортных и отечественных аналогов. Он изготовлен из алюминиевого сплава и высокопрочного стекла с распыленным внутренним покрытием. Кроме того, этот аппарат безопасен в эксплуатации и экономит энергию, что подходит для использования в ресторанах, буфетах, кинотеатрах и т.д.

2. Технические характеристики

МОДЕЛЬ	HKN-PCORN-T
Напряжение (В)	220
Мощность (кВт)	1.44
Частота (Гц)	50
Температура(С)	50~250
Габариты (мм)	940*450*1540
Дозировка масла (мл/порция)	50
Дозировка сахара (г/порция)	100
Дозировка зерна (г/порция)	150
Производительность (чашек в минуту)	1/2

3. Внимание

- а) аппарат должен быть установлен на ровной устойчивой поверхности;
- б) аппарат должен применяться с соответствующим источником питания, рекомендованным заводом-изготовителем;
- в) рядом с оборудованием необходимо смонтировать соответствующие переключатели, блок плавких предохранителей и устройство для защиты от замыкания. Для удобства эксплуатации не допускается накопление мусора;
- г) все электрические соединения должны монтироваться квалифицированными электромонтажниками.

4. Эксплуатация

- а) включите переключатель питания для включения нагревательной трубы и освещения;
- б) включите выключатель котла для предварительного нагрева котла в течение 5~6 минут. Налейте 50 мл масла, насыпьте 150 г зерен и 100 г сахара в котел, зерна будут с треском раскрываться.
- в) следите за процессом жарки зерен, чтобы они не подгорели, и плотно закрывайте дверцу, чтобы зерна не вылетали из аппарата.
- г) помешивайте зерна, пока не раскроются все, затем высыпьте их из чаши;
- д) для приготовления большего количества попкорна повторите цикл 1~5 раз. Для приготовления попкорна нужно всего 2 минуты.
- е) Не капайте маслом вокруг чаши. В противном случае при нагревании его до определенной температуры может произойти возгорание;

Внимание: Не добавляйте воду в чашу во время жарки попкорна!

5. Чистка и меры безопасности:

- а) во избежание несчастных случаев, перед чисткой аппарата отключите питание и выньте штекер из розетки;
- б) для чистки внешних деталей аппарата необходимо использовать влажную салфетку с некоррозийным моющим средством. Запрещается чистить аппарат под прямой струей воды во избежание замыкания;
- г) если аппарат не используется долгое время, необходимо отключить питание и вынуть штекер из розетки;
- д) запрещается чистить внутреннюю часть чаши жесткой металлической щеткой. В противном случае покрытие может быть повреждено.

6. Советы по поиску и устранению неисправностей:

Неисправность	Причины	Возможные решения
Не загорается свет	1. Нет подключения к источнику питания. 2. Плохое соединение контактов. 3. Вышла из строя лампочка подсветки	1. Подключите штекер к розетке. 2. Затяните винт, соединяющий провода. 2. Замените лампочку
Не нагревается	1. Отошел провод в нагревательной трубке. 2. Нагревательная трубка сгорела 3. Низкая мощность питания	1. Затяните винт, соединяющий провода 2. Замените нагревательную трубку 3. Подключитесь к источнику питания с необходимой мощностью
Слишком высокая или слишком низкая температура	Вышло из строя термореле	Обратитесь в сервисный центр

